

**Инструкция по установке
ПО "CONT-Designer 3.0"**

Содержание

Аннотация	3
Системные требования	3
Получение дистрибутива	3
Установка ПО на ПК под управлением ОС Astra Linux	3
Контакты	5

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО "CONT-Designer 3.0" на ПК с операционной системой Astra Linux.

Системные требования

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО:

- оперативная память: не менее 4 Гб;
- 64 разрядная операционная система Astra Linux;
- свободное место на диске 7 Гб.

Получение дистрибутива

1. Пользователь должен сделать письменный запрос на официальный адрес организации emicon@emicon.ru;
2. Получить доступ и выполнить скачивание дистрибутива;

Установка ПО на ПК под управлением ОС Astra Linux

Требования к ОС:

версии сборки **1.7.5.9**

релизы **Орел, Воронеж или Смоленск**

ядро **6.1.50-1 – generic**

1. Подключение репозиториев и обновление пакетов.

Выполнить команду **`sudo nano /etc/apt/sources.list`** для открытия файла **`sources.list`** в текстовом редакторе.

Удалить символ **`#`** в начале каждой из следующих строк:

`deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/ 1.7_x86-64 main contrib non-free`

`deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/ 1.7_x86-64 main contrib non-free`

Сохранить файл (**Ctrl+O**), закрыть редактор (**Ctrl+X**).

Обновить пакеты с помощью команды ***sudo apt update***.

2. Установка пакетов.

Для работы CONT-Designer 3.0 понадобятся следующие пакеты: ***wine, winbind, cabextract, winetricks***.

Необходимо поочередно выполнить следующие команды:

sudo apt install wine, для установки ***wine***

sudo apt install winbind, для установки ***winbind***

sudo apt install cabextract, для установки ***cabextract***

sudo apt install winetricks, для установки ***winetricks***

Далее, для обновления ***winetricks***, необходимо выполнить команду:
sudo winetricks --self-update.

3. Запуск ***winetricks***.

Выполнить команду ***winetricks***.

Важно. На предложение установить платформу ***mono***, следует отказаться.

В окне диалога нужно выбрать пункт **Создать новый префикс wine** и подтвердить (кнопка **ОК**).

Далее потребуется создать новый **64-х битный префикс**. В качестве примера, будет выбрано название **'cont'**.

Важно. На предложение установить платформу ***mono***, следует отказаться.

Важно. Необходимо убедиться, что дальнейшая установка, будет выполнена в нужный префикс, который указан в заголовке окна. В данном примере это ***/home/administrator/.local/share/wineprefixes/cont'***.

В окне диалога нужно выбрать пункт **'Установить библиотеку DLL или компонент Windows'** и подтвердить (кнопка **ОК**).

Строго по одному и соблюдая указанную последовательность установить следующие компоненты:

dotnet462 (автоматически установит dotnet 4.0, dotnet 4.5, dotnet 4.6, dotnet 4.6.1)

dotnet472

vcrun2013

vcrun2015

Важно. В процессе установки компонентов **dotnet** и **vcrun** со всеми предупреждениями необходимо согласиться.

Дополнительно установить модуль **crypt32**.

4. Запуск установщика **CONT-Designer 3.0**.

После установки компонентов, в диалоговом окне **winetricks**, выбрать пункт '**Запустить uninstaller (установка и удаление программ)**' и подтвердить (кнопка **OK**).

В следующем диалоге нажать кнопку '**Установить...**' и выбрать из списка файл установки **CONT-Designer 3.0.x.x.exe**.

Далее, следовать инструкциям установщика (соглашаясь с предложениями по умолчанию).

Примечание. Имя файла дистрибутива указано для общего случая, где **x.x** – является заменой младшей версии и номера модификации ПО.

5. Окончание установки и запуск **CONT-Designer 3.0**.

После завершения работы установщика, на рабочем столе появятся два ярлыка:

CONT-Designer 3.0.x.x.lnk – временная ссылка, можно удалить;

CONT-Designer 3.0.x.x.desktop – ярлык для запуска приложения (значок сменится на фирменный, после перезагрузки ОС).

Важно. Если при первом запуске программа предложит поставить пакет **Geko**, необходимо отказаться.

Контакты

Контакты технической поддержки:

тел.: 8 (800) 707-85-86, 8 (499) 707-29-86